



LIMPIO Y CUIDADO GUÍA

Por su innovador
superficie de cocción
por EuroKera

Guía de limpieza y cuidado

Conseils de Nettoyage

Istruzioni di pulizia

Guía de limpieza y cuidado

Guía de limpieza y cuidado

Reinigungsanleitung

Schoonmaainstructies

Skötselrad

Rengjøringsråd

Gode råd til rengøring

Puhdistusohjeet

Instrukcje para czyszczenia

i pielęgnacji

Ghid de curățare și îngrijire

Pautas para la limpieza y el
cepillado

guía de cuidados
y limpieza

청소및관리 가이드



Tu placa EuroKera está fabricada con un material extraordinario: la vitrocerámica.

- Es resistente, mucho más resistente que el cristal al que se asemeja. ¡Sin embargo, no se suba sobre él para reparar una luz y no deje caer un objeto pesado desde la parte superior del mueble de cocina de arriba!
- Es resistente al calor y al frío e incluso a cambios extremos de temperatura. Puede verter agua fría en una zona de cocción sin causar ningún daño.
- Es atractivo y fácil de limpiar. Lo seguirá siendo si toma algunas precauciones y sigue nuestros consejos.

Todas y cada una de las manchas o depósitos en la superficie de la placa deben limpiarse rápidamente una vez que la placa se haya enfriado, antes de volver a utilizar la placa.

En caso de derrames de azúcar, elimine todos los residuos antes de que la placa se enfríe (¡tenga cuidado de no quemarse!).



Si el residuo es mínimo, simplemente límpielo con un paño seco.



Si el residuo es más significativo, límpielo con un paño húmedo y jabonoso esponja y enjuague con agua.



Si el residuo no sale fácilmente, utilice un producto no abrasivo. bloc de notas y un especialmente adaptado cerámica de vidrio Producto de limpieza.



Si el residuo no sale con ninguno de estos métodos, utilice un raspador de cuchillas de afeitar, especialmente diseñado para vitrocerámica fogones



Exitosamente limpió la placa, aplicar un vaso vitrocerámica acondicionador que protegerá la superficie de la encimera contra cualquier mancha futura, con un paño seco o equivalente.

IMPORTANTE:

¡No utilice materiales con una superficie abrasiva!

Utilice únicamente productos de limpieza que hayan sido diseñados específicamente para vitrocerámicas.



Votre plaque de cuisson EuroKera est factory avec un material extraordinario: la vitrocerámica.

- Elle est solide, plus solide que le verre auquel elle ressemble. Attention tout de même à ne pas monter dessus pour réparer une lampe et à ne pas laisser tomber le pot en étain qui decore le haut du placard!

- Elle est résistante au chaud et au froid et même aux alternances brutales de l'un à l'autre. Vous pouvez verser de l'eau froide sur une zone de cuisson qui vient de chauffer, il n'y aura pas de conséquence.

- Elle est belle et facile à nettoyer. Elle le restera si vous respectez quelques précautions et suivez nos conseils.

Toute tache, tout dépôt sur la surface du verre doit être nettoyé rapidement, à froid, avant tout nouveau chauffage. En cas de dépôt de sucre, enlever tout résidu avant que la plaque soit froide (atención à ne pas se brûler).



Si le depot est
leger, utilisez un
gasa seg.



Si le depot est
importante, nettoyez
à l'éponge et à
l'eau savonnuse
y príncipes.



Si la tache resiste,
nettoyez avec une
eponge gratante
no abrasivo
(color azul o
blanche) et un
producto especial
vitrocerámica.



En cas de depósito
persistente, utiliza
una raquette a
cojo de rasoir
especialidad
concue pour la
vitrocerámica.



Después de todo
nettoyage,
aplique un producto
verter vitrocerámica
qui previsualizar les
taches de futuros y
etalez avec
un ensayo-tout
en papel.

IMPORTANTE:

Ne pas utiliser de matériaux avec une surface abrasive!
N'utilisez que des produits spécialement conçus pour la vitrocéramique.



La piastra di cottura EuroKera è prodotta con un material straordinario: la vetroceramica.

- E' molto resistente, piu' resistente del vetro al quale assomiglia. Attenzione, pero', a non caricarla con pesi eccessivi ed evitate urti con oggetti metallici.
- Resiste al caldo, al freddo ed alle piu'violence escursioni termiche. Anche la caduta accidentale di acqua fredda sulla superficie calda non provoca nessun particolare danno.
- E un materiale gradevole, facile da pulire e rimarra' tale se rispetterete le nostre istruzioni sull'utilizzo e la pulizia.

Tutte le macchie ei residui depositati sulla superficie del vetro devono essere puliti rapidamente, quando la superficie del piano cottura è fredda e, prima che si riscaldi nuovamente. En caso de residuos de zucchero, rimuovere prima che il piano di cottura sia freddo, facendo attenzione di non bruciarvi.





Se il residuo è una piccola quantità, usare uno straccio asciutto.



Se il residuo è abbondante, pulirlo con una spugna e dell'acqua insaponata e risciacquare.



Se la macchia resiste, pulirla con una spugna dalla parte della fibra non abrasiva (colore blu o bianco) usando un prodotto specifico per la vetroceramica.



En caso de residuo persistente, utilizar un raspador con hoja a concepto de afeitado exclusivamente para la vitrocerámica.



Después de limpiar, aplicar un producto específico para la cerámica de viento, que evite la formación de nuevas manchas. Espolvorearlo con un paño seco de papel.

IMPORTANTE:

Non utilizzare materiali con una superficie abrasiva!
Usare solamente dei prodotti concepiti specialmente per la vetroceramica.



Su placa de cocina de EuroKera está fabricada con un material extraordinario: la vitrocerámica.

- Es resistente, mucho más que el vidrio al que imita. No obstante, no se apoyará en ella para reparar luces ni deje objetos caer pesados desde la unidad de cocina superior.
- Es resistente tanto al calor como al frío, e incluso a los cambios bruscos de temperatura. Puede verter agua a una zona de cocción sin provocar desperfectos.
- Es atractivo y fácil de limpiar, y seguirá siéndolo si adopta algunas precauciones y sigue nuestros consejos.

Todas las manchas o depósitos de la superficie de la placa se deben limpiar de inmediato una vez que se haya enfriado y antes de volver a utilizarse.

En el supuesto de que se le haya caído azúcar, elimine todos los restos antes de que se enfríe la placa (con cuidado de no quemarse).



Si hay poca suciedad, basta con limpiarla con un pano seco.



Si la suciedad es algo más significativo, límpiela con una esponja enjabonada húmedo y aclárela con agua.



Si la suciedad no se va fácilmente, utilice un estropajo no abrasivo y un producto de limpieza específico para vitrocerámica.



Si la suciedad no se va a utilizar ninguno de los métodos anteriores, utilice un raspador especialmente diseñado para placas de cocina de vitrocerámica.



Después de limpiar correctamente la placa, aplique un producto para vitrocerámica que proteja la superficie contra futuras manchas usando un pano seco o similar.

IMPORTANTE:

No se emplean materiales que tengan una superficie abrasiva.

Utilice únicamente productos de limpieza que se hayan diseñado de forma específica para placas de vitrocerámica.



A su placa EuroKera se fabricó un número extraordinario de materiales: una vitrocerámica.

-É resistente, muito mais resistente do que o vidro com que se parece. No entanto, não se apoie nela para substituir uma lâmpada, nem deixe cair um objeto heavy de cima do móvel da cozinha!

-É resistente al calor y al frío y mesmo às mudanças extremas de temperatura. Pode despejar água fria numa zona de cozedura sem causar qualquer dano.

- Tem um aspeto bonito e é fácil de limpiar. Permanecerá así si tomar algunas precauciones y seguir os nossos conselhos.

Todas las manchas o depósitos en la superficie de la placa devem ser limpos rapidamente logo que a placa arrefeça, antes de voltar a utilizá-la.

No caso de derramar açúcar, retire todos los residuos antes de o fogão arrefecer (cuidado para não se queimar!).



Se o residuo por mínimo, simplemente limpie-o com um pano seco.



Se o residuo para más significativo, limpie-o.com uma esponja humedecida.com sabao y enxague con agua.



Se o residuo não sair facilmente, use um esfregao não abrasivo y um producto de limpeza especialmente adaptado para vitrocerámica.



Se o residuo não sair com nenhum dos métodos antes, utilizar un raspador de lámina, especialmente desenvuelto Para placas de vitrocerámica.



Apos limpar a placa.com éxito, aplique um acondicionador para placa de vitrocerámica que protegera a superficie de la placa contraquaisquer manchas futuras, com um pano seco ou equivalente.

IMPORTANTE:

¡Não use materialis com uma superficie abrasiva!

Utilice apenas productos de limpeza específicamente diseñados para placas de vitrocerámica.



Ihre EuroKera-Kochfläche wird aus einem außergewöhnlichen Werkstoff hergestellt: Glaskerámik.

- - Dieser Werkstoff ist sehr robust und viel stärker als Glas, welchem es gleicht. Beachten Sie jedoch: Steigen Sie nicht auf die Glaskeramikplatte, um beispielsweise eine Lampe zu reparieren und achten Sie darauf, dass kein schwerer Gegenstand von oberhalb auf die Glaskeramik fällt.
- Die Kochfläche ist widerstandsfähig gegen Hitze, Kälte und große Temperaturschwankungen. Sie können ohne Bedenken kaltes Wasser auf eine heiße Kochzone gießen.
- Die EuroKera-Glaskeramikplatte ist schön und einfach zu reinigen. Sie wird auch so bleiben, wenn Sie unseren Reinigungs- und Pflegehinweisen folgen.

Jeder Fleck, jede Ablagerung auf der Glasoberfläche ist schnell vor jeder neuen Benutzung kalt zu reinigen. Bei Zuckerablagerung ist jeder Rückstand schnellstmöglich mit einem geeigneten Reinigungsschaber aus Metall zu entfernen, bevor die Platte kalt ist.



bei leichten Verschmutzungen sind diese einfach con einem trockenem Toque wegzuwischen.

Bei größeren Flecken Wird mit einem Nada Kratzenden Schwamm und Seifenwasser geputzt, anschließend morir Kochfläche mit toque einem nassen abreiben und mit einem sauberen toque trocken nachwischen.

Wenn der Fleck gradas más anchas ist, reinigen Sie ihn mit einem nada abrasivo Kratzschwamm (color azul weisse Farbe) und einem speziellen Glaskeramik-producto.

bei stetiger Ablagerung ist ein Reinigungsschaber aus metal zu benutzen, der nur piel Glaskeramik geeignet ist.

Tragen Sie nach erfolgreicher Reinigung des Kochfeldes zum Schutz der Oberfläche ein paar Tropfen eines geeigneten Glaskeramik-Reinigers auf die erkaltete Glaskeramik auf, verreiben diese mit einem trockenem Tuch oder einem Kuchenpapier.

WICHTIG:

Vermeiden Sie bei der Reinigung der Glaskeramik kratzende Schwämme oder Scheuermittel, chemisch agresivo Reinigungsmittel wie Backofenspray oder Fleckenentferner. Benutzen Sie nur die für Glaskeramik geeigneten Reinigungsmittel!



EuroKera maakt kookplaten van keramisch vidrio, een bijzonder materiaal.

- Keramisch glas is vele malen sterker dan het glas waar het op lijkt. Ga echter nooit op de plaat staan om een lamp te vervangen en laat er geen zware objecten op vallen, bijvoorbeeld uit een keukenkastje erboven.
- Het glas is bestand tegen hitte, kou en zelfs extreme temperatuurswisselingen. Als er koud water op een kookzone terecht komt, zal er geen schade ontstaan.
- De plaat heeft een mooie uitstraling en is gemakkelijk schoon te maken. Dit kunt u zo houden door ons advies en een aantal voorzorgsmaatregelen op te volgen.

Verwijder alle resten en vlekken zo snel mogelijk nadat de kookplaat is afgekoeld en voordat u de plaat opnieuw gebruikt.

Gemorste suiker moet u echter weghalen vóórdat de plaat is afgekoeld (let hierbij op dat u zich niet verbrandt!).



Kleine kookresten
haalt u gewoon conoció
a een droge doek
Weg.



Verwijder grotere
Descansar con Een
patrocinadores en zeepsop,
en veeg na met
agua.



Por duro nekkige
kookresten kunt u
een niet krassende
patrocinadores en especial
reinigingsmiddel
voor keramisch vidrio
gebruiken.



Als het op geen van
de bovenvermelde
manieren lukt om
de resten weg
te halen, gebruik
dan een especial
radermes de
raspador especial
voor placa de cocción
vidrio van keramisch.



Als de kookplaat
la escuela es,
marca dan als
tegen fascinante
nieuwe vlekken een
acondicionador para
plato de galletas glaseado
aan conoció a behulp
van een droge doek de
iets vergelijkbaars.

BELANGRIJK:

Gebruik nooit materialen met een schurend oppervlak!

Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen die special zijn ontwikkeld voor kookplaten van keramisch glas.



Din EuroKera-häll är tillverkad i ett helt material especial: glaskeramik.

- Det är tåligt, trots att det liknar glas är det mycket tåligare. Men stå inte på det för att reparera en lampa eller liknande, och tappa inte ett tungt föremål från överskåpet ovanför!
- Det är beständigt mot värme och kyla, liksom mot stora temperaturväxlingar. Du kan hälla kallt vatten på en tillagningszon utan att orsaka några skador.
- Det är snyggt och enkelt att rengöra. Om du följer råden nedan kommer det att hålla sig snyggt.

Varje fläck och matrest på hällen ska torkas av så fort hällen har svalnat, innan du använder hällen igen. Om du derrame socker ska det avlägsnas innan hällen svalnar (var försiktig så att du inte bränner dig!).



Om de bará handlar om små matrester, torka av dem med en torr rastro.



Om det är mer derrame, torka av med en fuktig pantano med rengöringsmedel och sedan med vatten



Om matresterna är envisa, använd en icke-slipande ochet del pantano rengöringsmedel som ar särskilt avsett para rengöring av glaskeramiska ytor



Om restona inter kan avlagnás med någon av ovanstående método, använd en hallskrapa.



När du har rengjort hällen, applicera ett afterbehandlingsmedel som skyddar hällen mot framtida fläckar med en torr trasa eller liknande.

VIKTIGT:

¡Använd inte slipande material!

Använd endast rengöringsprodukter som är särskilt avsedda för glaskeramikhällar.



EuroKera-platetoppen din er laget av et helt material específico: vitrocerámica.

- Det er sterkt, mye sterkere enn glasset det ligner på. Men du kan likevel ikke stå på det for å skifte lyspære eller slippe en tung gjenstand ned på det fra kjøkkeninnredningens hornfor!
- Det tåler både varme og kulde og til og med ekstreme temperaturendringer. Du kan helle kaldt vann på en kokesone uten at det oppstår skader.
- Det er pent å se på og lett å rengjøre. Det vare lenger hvis du tar noen enkle forholdsregler og følger rådene våre.

Alle flekker og matrester på platetoppens overflate må fjernes raskt når platetoppen er avkjølt, før du bruker platetoppen på nytt. Når det gjelder søl av sukker, må alle rester fjernes før platetoppen er avkjølt. (Men vær forsiktig så du ikke brenner deg!)



Sma matrester kan torkes bort med en torr klut.



Litt store mengder kan fjernes med y fuktig svamp med sep. tablero del cielo alquiler såpen med Vann.



Hvis resteneer gjenstridige, bruker du en ikke-slipende pantano og et rengjøringsprodukt beregnet especial para vitrocerámica.



Hvis du ikke får bort restene med noen av metodene sobre, kan du bruke es barberbladskrape beregnet para topper de la placa av vitrocerámica.



Når du har ren-platetoppen gjort, Smører du på et placer-medio para vitrocerámicktoppor medio dólar klut eller lignenda. Dette vil beskytte plato se abre sobre-flate mot eventuelle fremtidige flekker.

VIKTIG:

Ikke bruk materialer med slipende overflate!

Bruk bare rengjøringsprodukter som er laget spesielt for glasskeramiske platetopper.



Din EuroKera-kogeplade er fremstillet af et material extraordinario: glaskeramik.

- Den er meget mere robust, final glasoverfladen giver indtryk af. Alligevel må du ikke stille dig op på kogepladen, ligesom du ikke må tabe tunge genstande ned på den!
- Den er modstandsdygtig over for varme og kulde, herunder store temperaturudsving. Du kan hælde koldt vand ned på en kogezone uden at ødelægge den.
- Den er flot og nem at rengøre. Og den bliver ved med at være flot, hvis du blot følger vores råd og træffer ganske få foranstaltninger.

Fjern pletter og aflejringer med det samme, så snart kogepladen er blevet kold, og altid før du tager den i brug igen.

Hvis du har spildt sukker, skal du fjerne alle rester, før kogepladen er blevet kold (pas på ikke at brænde dig!).



Hvis der kun er små aflejringer, skal du tørre dem af med en tør klud.



Hvis der er større aflejringer, skal du fjerne dem med en fugtig svamp tilsat sæbe og skylle med vand.



Hvis det er svært at fjerne aflejringerne, skal du bruge en ikke-slibende svamp og et særligt rengøringsprodukt til glaskeramiske overflader.



Hvis aflejringerne ikke forsvinder med nogen af de nye metoder, skal du bruge en klikkraber til glaskeramiske overflader.



Når du har rengjort kogepladen, skal du påføre en plejecreme til glaskeramiske overflader med en tør klud eller lignende, så kogepladen er beskyttet mod pletter.

VIGTIGT!

Brug ikke redskaber med en slibende overflade!

Brug kun rengøringsprodukter, som er udviklet specielt til glaskeramiske overflader.



EuroKera-keittotaso en valmistettu suurenmoisesta materialista: lasikeramiikasta.

- Se on kovaa, paljon kovempaa kuin lasi, jota se muistuttaa. Älä kuitenkaan nouse sen päälle korjatakseksi lampun, äläkä pudota sille painavaa esinettä yläpuolella olevasta keittiökaluusteesta!

- Se kestää kuumaa ja kylmää ja jopa äärimmäisiä lämpötilan muutoksia. Voit kaataa kylmää vettä keittoalueelle vahingoittamatta sitä.

- Se on tyylikäs ja helppo puhdistaa. Se myös pysyy sellaisena, jos noudatat muutamia varotoimia ja neuvojamme.

Jokainen keittotason pinnalla oleva tahra tai ruokaroiske on puhdistettava nopeasti, kun keittotaso on jäähtynyt, ja ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Poista roiskunut sokeri ennen kuin keittotaso on jäähtynyt (jvaro polttamasta itseäsi!).



Jos roiske on pieni, pyyhi se pois kuivalla linalla.



Jos Roiske en suurempi, poista se pesuaineeseen costutetulla sienella ja huuhtelee vedella.



Jos roiske ei irtoa helposti, käytä naarmuttamatonta hankaussienta ja erityisesti tata varten tarkoitettua lasikeraamisen tason puhdistusainetta.



Jos roiske ei irtoa millään edella kuvatuista menetelmista, kayta erityisesti lasikeraamista keittotasoa varten suunniteltua puhdistusterää.



Kun olet puhdistanut keittotasón, levita sille kuivalla liinalla tai vastaavalla lasikeraamisen keittotason hoitoainetta, joka suojaa keittotason pintaa tulevilta tahrailta.

TARKEÄÄ:

Älä käytä materiaaleja, joissa en hankaava pinta!

Käytä ainoastaan puhdistustuotteita, jotka en tarkoitettu lasikeraamisia keittotasoja varten.



Twoja płyta grzewcza EuroKera wykonana jest z niezwykłego materiału: szkła ceramicznego.

- Jest ono wytrzymałe, dużo bardziej niż szkło, które przypomina. Niemniej jednak nie stawaj na nim w celu naprawy światła i nie zrzucaj na nie ciężkich przedmiotów z górnej półki szafki kuchennej znajdującej się nad nim!

- Jest odporne na ciepło i zimno, a nawet na skrajne zmiany temperatury. Możesz wylać zimną wodę na strefę gotowania, nie wyrządzając żadnych szkód.

- Jest estetyczne i łatwe do czyszczenia. Takie pozostanie, jeśli będziesz przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa i zastosujesz się do naszych rad.

Każde zabrudzenie lub osad na powierzchni płyty należy szybko usunąć po ostygnięciu płyty, przed jej ponownym użyciem. Pozostałości po rozsypanym cukrze lub rozlanych słodkich płynach należy usunąć przed ostygnięciem płyty grzewczej (uważaj, aby się nie poparzyć!).



Jesli Zabrudzenie
broma niewielkie,
wystarczy zetrzeć je
suchą szmatką.



Jesli Zabrudzenie
broma wieksze,
wyczyść je wilgotną
gąbką z mydłem
i spłucz wodą.



Jesli Zabrudzenie
latwo nie schodzi,
należy użyć
miękkiej ściereczki
yo specjalnego
srodka hacr
czyszczenia
szkła i cerámica.



Jesli Zabrudzenie
nie zejdzie po
wykonaniu wyżej
wymienionych
czynności, należy
użyć skrobaka
z zyletka,
przeznaczonego
espejálne hacr
plyt szklano-
ceramicznych.



Po skutecznym
wyczyszczeniu
płyty, nałóż na
nią–używając
suchej szmatki
lubricante similar
przedmiotu–środek
do pielęgnacji płyt
szklano-ceramicznych,
ktory zabezpieczy
powierzchnię płyty
przed przyszłymi
zabrudzeniami.

MENGUAR:

Nie stosować produktów o właściwościach ściernych!

Stosować wyłącznie środki czyszczące przeznaczone specjalnie do płyt szklano-ceramicznych.



Plata dumneavoastră EuroKera este fabricată dintr-un material extraordinario: sticlă ceramică.

- Aceasta este rezistentă, mult mai rezistentă decât sticla, deși are un aspect asemănător. Totuși, nu vă urcați pe plită pentru a repara un bec și nu scăpați obiecte grele pe acesta de pe mobilierul de bucătărie de deasupra!

- Este rezistentă la căldură și la frig și chiar și la schimbări extreme de temperatură. Puteți turna apă rece pe o zonă de gătit fără a provoca daune.

- Son un aspecto atractivo și este ușor de curățat. Își va păstra aceste atribute dacă luați câteva măsuri de precauție și urmați recomandările noastre.

Fiecare pată sau depunere de pe suprafața plitei trebuie curățată rapid după răcirea plitei, înainte de următoarea utilizare.

Dacă vărsați zahăr pe plită, îndepărtați toate reziduurile înainte de răcirea plitei (aveți grijă să nu vă ardeți!).



En cazul unei cantități mici de reziduuri, ștergeți-le cu o lavetă uscată.



On cazul unei cantități semnificative de reziduuri, curățați-le cu un burete moale cu săpunși clățiți cu apă.



Dacă reziduurile nu pot fi îndepărtate cu ușurință, folosiți un burete cu o suprafață de frecare neabrazivă și un produs de curățare especial adaptat pentru cerámica estilete.



Dacă reziduurile nu pot fi îndepărtate prin niciuna dintre método de mai sus, folosiți o racletă especial concepto pentru plite din sticlă cerámica.



După ce curățați plita, aplicați cu sobre lavetă uscată sau inmaterial producto similar de protección especial pentru plitele din cerámica adhesiva, Pentru a proteja suprafața impotriva Petelor Ulterioare.

IMPORTANTE:

Nu folosiți materiale cu suprafețe abrazive!

Folosiți doar produse de curățare create special pentru plite din sticlă cerámica.



La balsa Vashiyat EuroKera está hecha de un material excepcional: vitrocerámica.

- Toi es saludable, mucha salud de stakloto, por un poco de decencia. ¡A pesar del camarada, no se le suba encima, eso sí, corrija la lámpara, y no emita el mismo objeto desde la corneta muchas veces sobre el módulo de cocina en una montaña!

- Resistente a toplin y stud y dory a temperaturas extremas. Puede verter el agua fría en el área para cocinar, sin causar ningún daño.

- Izglezhda con miedo y e bosque para limpiar. Así que quédese quieto, si toma algunas medidas, y siga con sus medidas.

Cada arañazo o depósito de la superficie sobre la balsa va sacudiendo y limpiando el barzo, luego la carne se enfría, antes de volver a arrastrarse por la balsa.

En caso de que necesite sorber el zahar, retire el resto de los palitos, enfríelo previamente y déjelo enfriar (¡atención, no lo quemel!).



Ako restatzite sa
mínimo, sencillo
gi elegir ss
carpa seca.

ako estanciacita
es más significativo
limpia tu gi con
húmedo, transpirable
joder y llorar
con agua.

ako estanciacita
ellos no se separaran
bosque, gatear
no abrasivo
gba y especialmente
adaptar
cerámica de vidrio
limpieza del producto.

Ako el resto no es
separable de alguna
manera del duelo
métodos,
arrastrarse fuera
se estremeció bruscamente,
especialmente
diseñado para
cerámica de vidrio
balsa.

rastros de cato ste
limpió la balsa
éxito, aplicar
droga para
cerámica de vidrio
balsa, coito
más presagio
superficie en
balsa de todos
badeshi petna, ss
carpa seca o
no equivalente.

IMPORTANTE:

¡No utilice materiales con una superficie abrasiva!

Utilice productos de autolimpieza, que están especialmente diseñados para balsas de vitrocerámica.



Tu placa EuroKera está fabricada con un material excepcional: la vitrocerámica.

- Es duradero, mucho más resistente que el vidrio, con el que tiene un parecido externo. Sin embargo, no se pare sobre una superficie, por ejemplo, para cambiar una bombilla, y no permita que objetos pesados caigan sobre el juego de cocina que se encuentra encima.
- Es resistente a altas y bajas temperaturas, así como a importantes fluctuaciones de temperatura. Puede verter agua fría sobre la zona de cocción sin riesgo de causar ningún daño.
- Tiene un aspecto atractivo y garantiza una fácil limpieza. La superficie permanecerá como nueva si toma algunas precauciones y sigue nuestras recomendaciones.

Cualquier mancha o depósito debe eliminarse inmediatamente después de que la placa se haya enfriado y antes de volver a usarla.

Las manchas de azúcar derretida deben eliminarse antes de que la placa se haya enfriado (¡cuidado para evitar quemaduras!).



con un ligero grado de contaminación solo limpia superficie seca paño.



con un significativo grado de contaminación limpiar superficie esponja mojada, empapado en solución de jabón, y luego enjuague con agua.



con persistente contaminación usar no abrasivo raspador y especial limpiador de maquinilla de afeitar de vitrocerámica superficies.



si no funciona eliminar las impurezas ninguno de lo anterior maneras, usa un raspador cuchilla, especialmente desarrollado para la limpieza cerámica de vidrio cocinando superficies.



Después de un exitoso aplicación de limpieza en la cocina superficie acondicionador de aire para vitrocerámica usando seco tela u otro similar instalaciones. Este asegurará aguante superficie a contaminación más usar.

NOTA:

¡No utilice materiales con una superficie abrasiva! Utilice productos de limpieza especialmente formulados para vitrocerámicas.



eurokera쿡탑은 뛰어난 소재인 글라스 세라믹으로 만들어졌습니다.

- 글라스 세라믹은 유리와 유사하지만, 훨씬 더 강하고 단단 합니다. 그렇다고 해도 조명을 수리하기 위해 위에서 있거나주방기기 상판에무거운물체를떨어뜨리 지마십시오!

- 열기와냉기는물론극심한온도변화에도강합니다. 쿡킹존 위에 찬물을 부어도손상이

- 매력적이며 청소도 쉽습니다. 몇가지 주의 사항을 지키고 조언을

다시 사용하기 전에 쿡탑이 식으면 표면에 묻은 얼룩이나 자국을 빠르게 닦아내십시오.

. (화상을 입지 않도록 주의하세요!)



얼룩이 적을 때는
마른 천으로 가볍게
닦아내십시오.

얼룩이 심할 때는
비눗물에 적신
스펀지로 닦아
씻어내십시오.

얼룩이 쉽게
제거되지 않으면
비마멸성
스크래치패드와
특별히제작된
글라스세라믹
클리닝제품을
사용하십시오.

앞에서설명한
방법으로 얼룩이
제거되지 않을
경우 글라스
세라믹쿡탑용으로
특별히고안된
레이저 블레이드
스크래퍼를
사용하십시오.

쿡탑을성공적으로
청소한후에는
마른천 등으로
글라스세라믹
쿡탑컨디셔너를
발라향후생길수
있는얼룩으로부터
표면을
보호하십시오.

중요사항:

연마성 표면이 있는 거친 소재를 사용하지 마십시오!
글라스 세라믹 쿡탑 전용으로 특별히 고안된 클리닝 제품만 사용하십시오.



**EURO
KERA** 

www.eurokera.com