



LIMPAR E CUIDADO GUIA

Para o seu inovador
superfície de cozimento
por EuroKera

Guia de Limpeza e Cuidados

Conseils de Nettoyage

Istruzioni di pulizia

Guia de limpeza e cuidado

Guia de limpeza e cuidado

Reinigungsanleitung

Schoonmaainstructions

Skötselräd

Rengjøringsråd

Gode råd til rengøring

Puhdistusohjeet

Instrukções para czyszczenia

eu pielęgnacji

Ghid de curățare și îngrijire

청소 및 관리 가이드

Orientações para limpeza e escovação

guia de cuidados e limpeza



A sua placa EuroKera é feita de um material extraordinário: vitrocerâmica.

- É resistente, muito mais resistente do que o vidro com o qual se assemelha. No entanto, não suba para consertar uma lâmpada e não deixe cair um objeto pesado de cima do móvel da cozinha!

- É resistente ao calor e ao frio e até mesmo a mudanças extremas de temperatura. Você pode derramar água fria em uma zona de cozimento sem causar nenhum dano.

- É atraente e fácil de limpar. Assim permanecerá se você tomar algumas precauções e seguir nossos conselhos.

Toda e qualquer mancha ou depósito na superfície do fogão deve ser limpo rapidamente assim que o fogão esfriar, antes de reutilizá-lo.

No caso de derramamento de açúcar, remova todos os resíduos antes que a placa esfrie (cuidado para não se queimar!).





Se o resíduo for mínimo, simplesmente limpe-o com um pano seco.

Se o resíduo for mais significativo, limpe-o com um pano úmido e ensaboado esponja e enxágue com água.

Se o resíduo não sair facilmente, use um produto não abrasivo bloco de rascunho e um especialmente adaptado vitrocerâmica produto de limpeza.

Se o resíduo não sair com nenhum desses métodos, use um raspador de lâmina de barbear, especialmente projetado para vitrocerâmica fogão.

com sucesso limpou o fogão, aplique um copo placa vitrocerâmica condicionador que irá proteger a superfície da placa contra quaisquer manchas futuras, com um pano seco ou equivalente.

IMPORTANTE:

Não use materiais com superfície abrasiva!

Utilize apenas produtos de limpeza especificamente concebidos para placas vitrocerâmicas.



Votre placa de cuisson EuroKera est factory com um material extraordinário: la vitroceramique.

- Elle est solide, plus solide que le verre auquel elle ressemble. Atenção tout de même à ne pas monter dessus pour réparer une lampe et à ne pas laisser tomber le pot en étain qui decore le haut du letreiro!
- Elle est résistante au chaud et au froid et même aux alternances brutales de l'un à l'autre. Você pode verter água fria em uma área de cozinha vient de motorista, il n'y aura pas de consequencia.
- Elle est belle et facile à nettoyer. Elle le restera si vous respeitas quelques precautions et suivez nos conselhos.

Toute tache, tout dépôt sur la surface du verre doit être nettoyé rapidement, à froid, avant tout nouveau chauffage. Em caso de depósito de sucre, enlever tout résidu avant que la placa soit froide (atenção para ne pas se brûler).



Si le depot est
leia, use um
chiffon sec.

Si le depot est
importante, nettoyez
a l'éponge et a
l'eau savonneuse
e príncipes.

Si la tache resiste,
nettoyez avec une
eponge gratante
não abrasivo
(cores azul ou
branca) e um
produto especial
vitroceramique.

En case de depot
persistente, utilisez
uma raclette a
coxo de rasoir
especialização
concue pour la
vitroceramique.

Apres tout
nettoyage,
aplique um produto
pour vitroceramique
qui preview les
taches futuros e
étalez avec
un ensaio-tout
em papel.

IMPORTANTE:

Ne pas utiliser des matériaux avec une superficie abrasiva!

N'utilise que des produits spécialement conçus pour la vitrocéramique.



A pia de costura EuroKera é produzida com um material extraordinário: a vetrocerâmica.

- E' molto resistente, piu' resistente del vetro al quale assomiglia. Attenzione, pero', a non caricarla con pesi eccessivi ed evitate urti con oggetti metalici.
- Resiste al caldo, al freddo ed alle piu' viole escursioni termiche. Também la caduta accidental di acqua fredda sulla superficie calda non provoca nessun particular danno.
- E un materiale gradevole, facile da pulire e rimarra' tale se rispetterete le nostre istruzioni sull'utilizzo e la pulizia.

Todos os macchie ei residui depositati sulla superficie del vetro devono essere puliti rapidamente, quando la superficie del piano cottura è fredda e, prima che si riscaldi nuovamente. No caso de resíduos de abobrinha, rimuovere prima che il piano di cottura sia freddo, facendo attenzione di non bruciarvi.

A close-up photograph of a black ceramic cooktop. On the left side, there is a rectangular white stain. A hand is visible, holding a cloth and applying a cleaning solution to the stain. The cooktop has several control knobs and a circular burner area.



Se il residuo e una piccola quantita, use um straccio asciutto.

Se o resíduo e abondante, pulita com uma esponja e dell'acqua insaponata e risciacquate.

se la macchia resiste, pulite con una spugna dalla parte della fibra não abrasivo (cor azul o branco) usando um produto específico por la vetroceramica.

Em caso de resíduo persistente, use un raschietto con lama a rasoio concepito exclusivamente por la vetroceramica.

Iuzes Dopo pulizia, aplique um produto específico por la cerâmica eólica, che eviterà la formação de novo macchie espargetelo com un panno asciugatutto di carta.

IMPORTANTE:

Não utilize materiais com uma superfície abrasiva!

Use apenas produtos concebidos especialmente para a vetrocerâmica.



A sua placa de cozinha da EuroKera é fabricada com um material extraordinário: la vitroceramica.

- Es resistente, muito mais que o vidro que imita. No entanto, não se apoye en la para reparar luces ni dejé caer objetos pesados de la unidad de cocina superior.
- É resistente tanto ao calor como ao frio, e até mesmo a mudanças bruscas de temperatura. Você pode derramar água em uma área de cocção sem causar defeitos.
- É atraente e fácil de limpar, e seguirá siéndolo se adotar algumas precauções e seguir nossas recomendações.

Todas as manchas ou depósitos da superfície da placa devem ser limpos imediatamente uma vez que estiverem frios e antes de voltar a ser usados. No caso de que o feno tenha caído de azul, elimine todos os demais antes que eles enfraqueçam a placa (com cuidado para não quebrá-los).





Si ha poca suciedad, basta con limpiarla con um pano seco.

Si la suciedad é algo mas significativo, limpela con uma esponja enjabonada húmeda y aclárela con agua.

Si la suciedad no se va facilmente, utilidade e estropajo não abrasivo um produto de limpeza específica para vitrocerâmica.

Si la suciedad no se va utilizando ninguno de los métodos anteriores, utilitário um rastreador especialmente projetado para placas de cozinha de vitrocerâmica.

Despues de limpiar corretamente la placa, aplique um produto para vitrocerâmica que proteger la superficie contra futuro manchas utilizando um pano seco o semelhante.

IMPORTANTE:

Não use materiais que tenham uma superfície abrasiva.

Utilize exclusivamente produtos de limpeza que tenham sido concebidos de forma específica para placas de vitrocerâmica.



A sua placa EuroKera é fabricada num material extraordinário: a vitrocerâmica.

-É resistente, muito mais resistente do que o vidro com que se parece. No entanto, não se apoie nela para substituir uma lâmpada, nem deixe cair um objeto pesado de cima do móvel da cozinha!

-É resistente ao calor e ao frio e mesmo às mudanças extremas de temperatura. Pode despejar água fria numa zona de cozedura sem causar qualquer dano.

- Tem um aspecto bonito e é fácil de limpar. Permanecerá assim se tomar algumas precauções e seguir os nossos conselhos.

Todas as manchas ou depósitos na superfície da placa devem ser limpos rapidamente logo que a placa se arrefeça, antes de voltar a utilizá-la.

No caso de derramar açúcar, retire todos os resíduos antes do fogão aquecido (cuidado para não queimar!).





Se o resíduo para minimo, simplesmente limpe-o com um pano seco.

Se o resíduo for mais significativo, limpe-o com uma esponja humedecida com sabao e enxague com agua.

Se o resíduo não sair facilmente, use um esfregão não abrasivo e um produto de limpeza especialmente adaptado para vitroceramica.

Se o resíduo não sair com nenhum dos métodos mencionados antes, utilizar um raspador de lâmina, especialmente desenvolvido Para placas de vitroceramica.

Apos limpar aplaca.com sucesso, aplique um condicionador paraplaca de vitrocerâmica que protege a superfície da placa contraquaisquer manchas futuras, com um pano seco ou equivalente.

IMPORTANTE:

Não utilize materiais com uma superfície abrasiva!

Utilize apenas produtos de limpeza especificamente concebidos para placas de vitrocerâmica.



Ihre EuroKera-Kochfläche wird aus einem außergewöhnlichen Werkstoff hergestellt: **Glaskeramik.**

- Dieser Werkstoff ist sehr robust und viel starker als Glas, welchem es gleicht. Beachten Sie jedoch: Steigen Sie nicht auf die Glaskeramikplatte, um beispielsweise eine Lampe zu reparieren und achten Sie darauf, dass kein schwerer Gegenstand von oberhalb auf die Glaskeramik fällt.
- Die Kochfläche ist widerstandsfähig gegen Hitze, Kälte und große Temperaturschwankungen. Sie können ohne Bedenken kaltes Wasser auf eine heiße Kochzone gießen.
- O EuroKera-Glaskeramikplatte ist schön und einfach zu reinigen. Sie wird auch so bleiben, wenn Sie unseren Reinigungs- und Pflegehinweisen folgen.

Jeder Fleck, jede Ablagerung auf der Glasoberfläche ist schnell vor jeder neuen Benutzung kalt zu reinigen. Bei Zuckerablagerung ist jeder Rückstand schnellstmöglich mit einem geeigneten Reinigungsschaber aus Metall zu entfernen, bevor die Platte kalt ist.



bei leichten Verschmutzungen sind diese einfach mit einem trockenen Toque em wegzuwischen.

Bei gröberen Flecken wird mit einem Nada Kratzenden Schwamm und Seifenwasser geputzt, anschließend die Kochfläche mit toque de einem nassen abreiben und mit einem sauberen touch trocken nachwischen.

Wenn der Fleck supores mais largosfährig ist, reinigen Sie ihn mit einem nada abrasivo Kratzschwamm (oder azul Weisse Farbe) e einem speziellen Glaskeramik- produtos.

bei stetiger Ablagerung ist ein Reinigungsschaber aus metal zu benutzen, der nur pele Glaskeramik geignet ist.

Tragen Sie nach erfolgreicher Reinigung des Kochfeldes zum Schutz der Oberfläche ein paar Tropfen eines geeigneten Glaskeramik-Reinigers auf die erkaltete Glaskeramik auf, verreiben diese mit einem trockenen Tuch oder einem Kuchenpapier.

WICHTIG:

Vermeiden Sie bei der Reinigung der Glaskeramik kratzende Schwämme oder Scheuermittel, chemisch-aggressive Reinigungsmittel wie Backofenspray oder Fleckenentferner. Benutzen Sie nur die für Glaskeramik geeigneten Reinigungsmittel!



EuroKera maakt kookplaten van keramisch glas, een bijzonder materiaal.

- Keramisch glas is vele malen sterker dan het glas waar het op lijkt. Ga echter nooit op de plaat staan om een lamp te vervangen en laat er geen zware objecten op vallen, bijvoorbeeld uit een keukenkastje erboven.
- Het glas is bestand tegen hitte, kou en zelfs extreme temperatuurswisselingen. Als er koud water op een kookzone terechtkomt, zal er geen schade ontstaan.
- De plaat heeft een mooie uitstraling en is gemakkelijk schoon te maken. Dit kunt u zo houden door ons advies en een aantal voorzorgsmaatregelen op te volgen.

Verwijder alle resten en vlekken zo snel mogelijk nadat de kookplaat is afgekoeld en voordat u de plaat opnieuw gebruikt.

Gemorste suiker moet u echter weghalen vóórdat de plaat is afgekoeld (let hierbij op dat u zich niet verbbrandt!).



Kleine kookresten haalt u gewoon met een droge doek
Nós g.

Verwijder grotere
descansar um pouco
patrocinadores e zeepsop,
en veeg na met
água.

Voor hardnekkige kookresten kunt u een niet krassende patrocínios especiais reinigingsmiddel vidro voor keramisch gebruiken.

Als het op geen van de bovenvermelde manieren lukt om de resten weg te halen, gebruik Dan een especial radermes de raspador especial prato de cozinhar van keramisch glas.

Als de kookplaat escola é, marca dan als bescherming tegen nieuwe vlekken een condicionador voor placa de biscoito vitrificada aan met behulp van een droge doek of iets vergelijkbaars.

BELANGRIJK:

Gebruik nooit materialen met een schurend oppervlak!

Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen die special zijn ontwikkeld voor kookplaten van keramisch glas.



Din EuroKera-häll är tillverkad i ett helt material especial: glacê de vidro.

- Det är tåligt, trots att det liknar glas är det mycket tåligare. Men stå inte på det för att conserte en lampa or liknande, och tappa inte ett tungt foremål from överskåpet ovanför!
- Det är beständigt mot värme och kyla, liksom mot stora temperaturväxlingar. Você pode ter um vatten kallt på en tilagningszon utan att orsaka några skador.
- Det är snyggt och enkelt att rengöra. Om du följer råden nedan kommer det att hålla sig snyggt.

Varje fläck och matrest på hällen ska torkas av så fort hällen har svalnat, innan du använder hällen igen.
Om du spiller socker ska det avlägsnas innan hällen svalnar (var försiktig så att du inte bränner dig!).

A close-up photograph of a dark, polished stone surface, likely a kitchen countertop. It features a circular recessed area, possibly for a built-in cooktop or a sink. There are also some small, faint markings or etchings on the surface.



Om de bara
Handlar om små
matrester, torka av
dem med en torr
vestígio.

Om det är mer spill,
torka av med en
fuktig swamp med
rengöringsmedel
och sedan med
vatten.

Om matesterna
är envisa, använd
en icke-slipande
pântano ochet
rengöringsmedel
som är sarskilt
avsett para rengöring
av glaskeramiska
ytor.

Om resto inte
kan avlagsnas
med någon av
ovanstående
método, anvand
en hallskrapa.

När du har rengjort
hällen, applicera ett
afterbehandlings-
medel som skyddar
hallen mot framtida
fläckar med en torr
trasa ou liknande.

VIKTIGT:

Använd inte slipande material!

Använd endast rengöringsprodukter som är särskilt avsedda för glaskeramikhällar.



EuroKera-platetoppen din er laget av et helt material específico: vitrocerâmica.

- Det er sterkt, mye sterkere enn glasset det ligner på. Mas você pode provavelmente não se esforçar para deslizar a tela ou escorregar para dentro do forno de cozinha!
- Det tåler både varme og kulde og til e med ekstreme temperaturendringer. Você pode perder peso em uma panela de pressão quando estiver comendo.
- Det er pent å se på e lett å rengjøre. Det varer lang hvis du tar noen enkle forholdsregler og følger rådene våre.

Todas as flakes e colchões em platetoppens overflate podem ser desgastadas quando platetoppen for avkjølt, para que você use platetoppen em um novo momento.

Depois de abrir o tanque de sucção, todos os restos de alimentos para placas de impressão serão acionados. (Men vær forsiktig så du ikke brenner deg!)





Sma matrester kan torkes bort med en torr klut.

Pequena loja kan fjernes med e fuktig svamp med setembro placa Skyll aluguel barato vann.

Resteneer Hvis gjenstridige, bruker du en ikke-slipende pântano og et produto de rengjorings spesielt beregnet para vitrocerâmica.

Hvis du ikke får bort restene med noen av metodene acabou, kan du bruke en barberbladskrape algo especial beregnet para topo de prato av glassceramikk.

Når du har ren gjort platetoppen, smører du på et meio de prazer para vitrocerâmica per med en torr klut ou lignende. Dette vil beskytte platetoppens overflate mot eventuelle fremtidige flekker.

VIKTIG:

Ikke bruk materialer med slipende overflate!

Bruk nu rengjøringsproducto some er laget spesielt for glasskeramiske platetopper.



Din EuroKera-kogeplade er fremstillet af et material extraordinário: glaskeramik.

- Den er meget meramente robusto, end glasoverfladen giver indtryk af. Alligevel må du ikke stille dig op på kogepladen, ligesom du ikke må tabe tunge genstande ned på den!
- Den er modstandsdygtig over for varme og kulde, herunder store temperaturudsving. Você pode manter o koldt vand ned på em kogezone uden em ødelægge den.
- Den er flot og nem at rengøre. E a mancha começou a cair, se você continuar a limpar e a secar rapidamente.

Preenchimento completo e toques com o mesmo, como placas de cozinha compactas, e muito antes de você começar a usá-lo.

Hvis du har spildt sukker, skal du fjerne alle rester, før kogepladen er blevet kold (pas på ikke at brænde dig!).





Se você é um pequeno aflejriger, pergunte a você torre dem af med en tor klud.

Se houver um grande aflejriger, você deve fjerne dem med en fugtig svamp tilsat sæbe og skylle med vand.

Hvis det er svært af fjerne aflejrigerne, Skal du Bruge en ikke-slibende svamp et særligt rengøringsproductkt til glaskeramiske overflader.

Hvis aflejrigerne ikke forsvinder med nogen af de novo método, Skal du Bruge en clickskraber til glaskeramiske overflader.

Når du har rengjort kogepladen, skal du påføre en plejecreme til glaskeramiske overflader med em tor klud ou lignende, så kogepladener bedre beskyttet modpletter.

VIGTIGT!

Brug ikke redskaber med en slibende overflade!

Use um produto de limpeza, como um produto específico para overflader de vidro.



EuroKera-keittotaso em valmistetu suurenmoisesta materialista: lasikeramiikasta.

- Se on kovaa, paljon kovempaa kuin lasi, jota se muistuttaa. Älä kuitenkaan nouse sen päälle korjataksesi lampun, äläkä pudota sille painavaa esinettä yläpuolella olevasta keittiökalusteeesta!
- Se kestää kuumaa ja kylmää ja jopa äärimmäisia lämpötilan muutoksia. Voit kaataa kylmää vettä keittoalueelle vahingoittamatta sitä.
- Se on tyylikäs ja helppo puhdistaa. Se myös pysyy sellaisena, jos noudataat muutamia varotoimia ja neuvojamme.

Jokainen keittotason pinnalla oleva tahra tai ruokaroiske on puhdistettava nopeasti, kun keittotaso on jäähdytynyt, ja ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Poista roiskunut sokeri ennen kuin keittotaso on jäähdytynyt (varo polttamasta itseäsi!).



Jos roiske on pieni,
pyyhi se pois
kuivalla linalla.

Jos roiske em
suurempi, poista
se pesuaineeseen
costutetulla sienella
ja huuhtele vedella.

Jos roiske ei irtoa
helposti, käytä
naarmuttamatonta
Hankaussienta
ja erityisesti tata
varten tarkoitettua
lasikeraamisen tason
puhdistusainetta.

Jos roiske ei
irtoa millään
edella kuvatuista
menetelmistä,
kayta erityisesti
lasikeraamista
keittotasoja varten
suunniteltua
puhdistusterää.

Kun olet puhdistanut
keittotason, levita
sille kuivalla liinalla
tai vastaanalla
lasikeraamisen
keittotason
hoitoainetta, joka
suojaa keittotason
pintaa tulevilta
tahroilta.

TARKEÄÄ:

Älä käytä materiaaleja, joissa on hankaava pinta!

Käytä ainoastaan puhdistustuotteita, jotka on tarkoitettu lasikeraamisia keittotasoja varten.



Twoja płyta grzewcza EuroKera wykonana jest z niezwykłego materiału: szkła ceramicznego.

– Jest ono wytrzymałe, dużo bardziej niż szkło, które przypomina. Niemniej jednak nie stawaj na nim w celu naprawy światła i nie rzucaj na nie ciężkich przedmiotów z górnej półki szafki kuchennej znajdującej się nad nim!

– Jest odporne na ciepło i zimno, a nawet na skrajne zmiany temperatury. Możesz wylać zimną wodę na strefę gotowania, nie wyrządzając żadnych szkod.

– Jest estetyczne i łatwe do czyszczenia. Posterior, jeśli będziesz przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa i zastosujesz się do naszych rad.

Każde zabrudzenie lub osad na powierzchni płyty należy szybko usunąć po ostygnięciu płyty, przed jej ponownym użyciem. Pozostałości po rozsypanym cukrze lub rozlanych słodkich płynach należy usunąć przed ostygnięciem płyty grzewczej (uważaj, aby się nie poparzyć!).



Jesli zabrudzenie
brincadeira niewielkie,
wystarczy zetrzeć je
suchą szmatką.

Jesli zabrudzenie
brincadeira Wieksze,
wyczyść je wilgotną
gąbką z mydłem
i spłucz wodą.

Jesli zabrudzenie
latwo nie schodzi,
należy użyć
miękkiej Sciereczki
eu especialnego
Srodka fazer
czyszczenia
szkla e cerâmica.

Jesli zabrudzenie
nie jezdzie po
wykonaniu wyżej
wymienionych
czynności, należy
użyć skrobaka
z Zyletką,
przeznaczonego
specjalnie fazer
plyt szklasto-
ceramicznych.

Po skutecznym
wyczyszczeniu
płyty, nałoż na
nią-uywając
suchej szmatki
lubrificante semelhante
przedmiotu-środek
do pielęgnacji płyt
szklasto-ceramicznych,
ktory zabezpieczy
powierzchnię płyt
przed przyszlymi
zabrudzeniami.

WANE:

Nie stosować produktów o właściwościach ściernych!

Stosować wyłącznie środki czyszczące przeznaczone specjalnie do płyt szklasto-ceramicznych.



Placa dumneavoastră EuroKera é fabricada em um material extraordinário: cerâmica estática.

- Aceasta é rezistentă, mult mai rezistentă decât sticla, deși are un aspect asemănător. Contudo, você não precisa pagar para consertar um problema e não pode perder nenhum objeto grande em sua casa de móveis planejados!
- Este rezistentă la caldura și frig și chiar și la schimbări de extrema temperatură. Puteți turna apă rece pe o zonă de gătit fără a provoca daune.
- São um aspecto atraente e é ușor de cura. E vai passar este atributo de luați câteva măsuri de precauție și urmați recomandările noastre.

Fique de olho ou depunere de pe suprafața plitei trebuie curățată rapidamente după răcirea plitei, înainte de următoarea usee.

Dacă vărsați zahăr pe plită, îndepărtați toate reziduurile înainte de răcirea plitei (aveți grijă să nu vă ardeți!).





În cazul unei cantități mici de reziduuri, ștergeți-le cu o lavetă uscată.

În cazul unei cantități semnificative de reziduuri, curătați-le cu un burete moale cu săpun și clătiți cu apă.

Dacă reziduurile nu poate fi îndepărtate cu ușurință, folosiți un burete cu o suprafață de frecare neabrazivă și um produto de curățare especial adaptat pentru sticla ceramică.

Dacă reziduurile nu poate fi îndepărtate prin niciuna dintre método de mai sus, folosiți o racleta especial conceito de pentru plite din sticla ceramica.

După ce curătați plita, aplicați cu sobre lavetă uscată sau imaterial produtos semelhantes proteção especial pentru plitele din sticla ceramică, Pentru a proteger suprafața impotriva Petelor Ulterioare.

IMPORTANT:

Nu folosiți materiale cu suprafete abrasive!

Folosiți doar produse de curățare create especial pentru plite din sticla ceramică.



A jangada Vashiyat EuroKera é feita de um material excepcional: cerâmica de vidro.

- Toi é saudável, muita saúde de stakloto, por alguma decência. Apesar do camarada, não fique em cima dele, pois sim, corija a lâmpada, e não emita o mesmo objeto da corneta frequentemente no módulo da cozinha em uma montanha!
- Resistente ao toplin e stud e dory a temperaturas extremas. Você pode derramar a água fria na área para cozinhar, sem causar nenhum dano.
- Izglezhda com medo e floresta para limpeza. Então fique parado, se faça algumas medições e acompanhe suas medições.

Cada arranhão ou depósito da superfície da jangada está sacudindo e limpando o barzo, depois disso a carne esfria, antes de rastejar novamente na jangada.

Caso precise saborear o zahar, retire o restante dos palitos, pré-resfrie e esfrie (atenção, não queime!).



Ako restatzite sa
mínimo, simples
eu escolho ss
carpa seca.

Ako staycite
é mais significativo
limpe seu kimono com
úmido, respirável
foda-se e chore
com água.

Ako staycite
eles não vão separar
floresta, rastejar
não abrasivo
gba e especialmente
ajustar
vitrocerâmica
limpeza do produto.

Ako o resto não é
separável de alguma
forma da dor
métodos,
rastejar para fora
estremeceu fortemente,
especialmente
desenhado para
vitrocerâmica
jangada.

Cato ste trace
limpou a jangada
sucesso, aplique
droga para
vitrocerâmica
jangada, coito
mais prenúncio
superfície em
jangada de todos
badeshi petna, ss
carpa seca ou
não-inequivalente.

IMPORTANTE:

Não use materiais com superfície abrasiva!

Use produtos autolimpantes, especialmente desenvolvidos para jangadas vitrocerâmicas.



A sua placa EuroKera é feita de um material excepcional: vitrocerâmica.

- É durável, muito mais resistente que o vidro, com o qual tem semelhança externa. Porém, não fique em pé sobre uma superfície, por exemplo, para trocar uma lâmpada, e não deixe que objetos pesados caiam sobre a cozinha montada acima dela.
- É resistente a altas e baixas temperaturas, bem como a grandes flutuações de temperatura. Pode deitar água fria sobre a zona de cozedura sem correr o risco de danificá-la.
- Possui visual atraente e garante fácil limpeza. A superfície ficará como nova se tomar alguns cuidados e seguir as nossas recomendações.

Eventuais manchas ou depósitos devem ser removidos imediatamente após o arrefecimento da placa e antes de a voltar a utilizar.

As manchas de açúcar derretido devem ser removidas antes que a placa esfrie (tenha cuidado para evitar queimaduras!).





Com um leve grau de poluição apenas limpe superfície seca pano.

Com um significativo grau de poluição limpar superfície Esponja molhada, embebido em solução de sabão, e depois enxágue com água.

Com persistente poluição usar não abrasivo raspador e especial limpador de lâmina de vitrocerâmica superfícies.

Se não funcionar remover impurezas nenhum o de cima caminhos, use um raspador lâmina, especialmente desenvolvido para a limpeza vitrocerâmica culinária superfícies.

Depois de um sucesso aplicação de limpeza na cozinha superfície ar condicionado para cerâmica de vidro usando seco tecido ou outro semelhante instalações. Esse Irá garantir energia superfície para poluição avançar usar.

OBSERVAÇÃO:

Não use materiais com superfície abrasiva! Use produtos de limpeza especialmente formulados para placas vitrocerâmicas.



EuroKera쿡탑은 뛰어난 소재인 글라스 세라믹으로 만들어졌습니다.

- 글라스 세라믹은 유리와 유사하지만, 훨씬 더 강하고 단단합니다. 그렇다고 해도 조명을 수리하기 위해 위에서 있거나 주방기기 상판에 무거운 물체를 떨어뜨리지 마십시오!
- 열기와 냉기는 물론 극심한 온도 변화에도 강합니다. 쿠킹존 위에 찬물을 부어도 손상이
- 매력적이며 청소도 쉽습니다. 몇 가지 주의 사항을 지키고 조언을

다시 사용하기 전에 쿡탑이 식으면 표면에 묻은 얼룩이나 자국을 빠르게 닦아내십시오.
. (화상을 입지 않도록 주의하세요!)

A close-up photograph of the EuroKera cooktop's surface. The surface is a light-colored, polished glass-ceramic material. On the left side, there is a rectangular cutout for a built-in oven. To the right of the oven, there are several control buttons, including a large circular dial and smaller buttons for temperature and function selection. The overall design is modern and minimalist.



얼룩이 적을 때는
마른 천으로 가볍게
닦아내십시오.

얼룩이 심할 때는
비눗물에 적신
스펀지로 닦아
씻어내십시오.

얼룩이 쉽게
제거되지 않으면
비마멸성
스크래치패드와
특별히 제작된
글라스세라믹
클리닝제품을
사용하십시오.

앞에서 설명한
방법으로 얼룩이
제거되지 않을
경우 글라스
세라믹 쿡탑용으로
특별히 고안된
레이저 블레이드
스크래퍼를
사용하십시오.

쿡탑을 성공적으로
청소한 후에는
마른 천 등으로
글라스 세라믹
쿡탑 컨디셔너를
발라 향후 생길 수
있는 얼룩으로부터
표면을
보호하십시오.

중요사항:

연마성 표면이 있는 거친 소재를 사용하지 마십시오!
글라스 세라믹 쿡탑 전용으로 특별히 고안된 클리닝 제품만 사용하십시오.



**EURO
KERA** K

www.eurokera.com